

SAMSUNG Techwin – OSD MENU kamier

Lens (typ objektívu)	DC				Cam title	ON,OFF
	Video				(názov kamery)	
Exposure (clona)	Manual				Sync	Int
	Shutter	A.Flk	---		Motion Det	OFF, ON – Sens.area, a. mode, Sel pos, Ypos, Xpos,Fill-set,Return
	AGC	Off	Low	High	(detekcia pohybu)	
	SENS-UP	Off	Auto – x24	x2 – x256	Privacy	OFF, ON – Area sel, Area mode, Mask color, Transp, Return
White Bal (vyváženie bielej)	ATW				(maskovanie privát. Zón)	
	Manual				DIS	ON,OFF
	AWC-SET				(dig. Stabilizácia obrazu)	
	Outdoor				Comm adj	Cam ID -1, Baud Rate - 9600 , Uart Mode, RET PKT, Disp ID- OFF
Backlight (protisvetlo / presvetlenie)	OFF				Language	
	BLC	Top,Bottom,Left,Right,Level - Low,Middle,High			English	6 jazykov
	WDR	Limit – Low, Middle ,High			(jazyk MENU kamery)	
SSNR (redukcia šumu v obraze)	Level 0-100				Reset	(reštart – pôvodné nastavenie výrobcu)
	ON	Level 0-32		12	Return	(návrat)
Day/Night (deň/noc)	OFF				Červená - odporúčame zmeniť a nastaviť	Čierna - východzie nastavenie výrobcu
	Dwell Time - 5- 10 -60sec, Duration – Fast , Slow					
	Extern					
	Color					
Image Adj (nastavenie obrazu)	B/W				WDR - nastaviť len v prípade silného protisvetla (wide dynamic range – videnie v protisvetle)	
	Freeze	ON,OFF				
	V-rev	ON,OFF				
	H-rev	ON,OFF				
	D-zom	ON – 0-230, OFF				
	Sharpness	ON – Level, OFF		12		
Special (špeciálne funkcie)						

jednotlivé položky MENU potvrdíte tlačidlom SET
 zmena hodnôt v menu – smerovými klávesami (šípky ← →)